Panasonic[®]



まことにありがとうございました。

販売店からお受け取りください。

SD マルチPCカードアダプター

取扱説明書

品番 BN-SDMAAP3

- ●本製品はATA規格に準拠した、PCカードアダプターです。 SDメモリーカード・miniSD™カード・マルチメディアカード内の データを、読み書きすることができます。
- セイコーインスツルメンツ(SII)製SDカード型AirH"[AH-S101S]を ご使用できます。
- ●SD-jukeboxと組み合わせて使用すると、著作権保護された音楽データを SDメモリーカード・miniSD™カードに書き込むことができます。

梱包品の確認

- ●本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認して
- ●万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店まで ご連絡ください。





PCカードアダプター…1枚 CD-ROM………1枚 取扱説明書・

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 (上手に使って上手に節電)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

その後保存し、必要なときにお読みください。

このたびは、PCカードアダプターをお買い上げいただき、

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

	- , ,				- /	
お買い上げ日	年	月	ΗI	品	番	BN-SDMAAP3
		- / -				
販売店名				@ ()	
					,	_

松下電器産業株式会社 松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

BEH6CAB99CYA ©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2003 B308C-0

で使用前の注意

- ■MacintoshはApple Computer Inc.の商標または登録商標です。
- ■miniSD™はSDアソシエーションの商標です。
- ■その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは 各社の商標または登録商標です。
- ■ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。 などについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みください。

- ■Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。

- また本書内で、使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、 で使用の環境(OSのバージョンなど)により必ずしも一致しない場合が あります。PCカードアダプターの取り付けかた、パソコンでの使いかた

使用環境の確認

ご使用には、お客様のパソコン及び環境が、下記のOS・対応機種で あることをご確認ください。

●対応OS

	用途 SDメモリーカード・miniSD™カード		SDカード型	
os		一般ファイル	著作権保護	PHS
	95	0	-	_
	98&98SE	0	0	0
Windows	2000	0	0	0
	Me	0	0	0
	XP	0	0	0
Mac OS	8.5~9.2	0	_	_
Mac OS X	10.1.2~10.2	0	_	_

Windows: PCカードスロットを持つノート型のIBM PC/AT互換機 Macintosh: PCカードスロットを持つノート型のMacintosh

●対応メディア

SDメモリーカード:8Mバイト~2Gバイト miniSD™カード:8Mバイト~1Gバイト SDIOカード: SII製SDカード型AirH"「AH-S101S」 マルチメディアカード: 4Mバイト~128Mバイト

(ご注意)

- ●Windows95及びMacintoshに関しては、著作権保護対応の アプリケーションソフトをご使用頂くことは、できません。
- ●著作権保護対応のアプリケーションソフト(SD-jukebox)と 組み合わせて著作権保護された音楽データをSDメモリーカード・ miniSD™カードに書込む場合には、専用のドライバーが必要です。 添付のCD-ROMよりドライバーをインストールしてください。 (通常のファイルの読書きについては、専用ドライバーをインストール する必要はございません)
- ●上記対応OS以外のOSでは、使用できません。また、パラレル・SCSI USB接続など独自のデバイスドライバーで動作している PCカードリーダーライターでは、著作権保護機能を使用できません。

- ●左記のシステム環境以外で使用された場合および自作パソコンで 使用された場合の動作保証は一切いたしませんのであらかじめ ご了承ください。
- ●SDメモリーカード側面の書込み禁止スイッチを、LOCK状態にして 装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。 その場合、いずれかのキーを押すと元の画面に戻ります。
- ●パソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンス が低下したり、機器によっては使用できない場合があります。 SDメモリーカード対応機器でフォーマットすることをお勧めします。 また、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウェ アを入手できます。

ホームページ: http://panasonic.ip/support/audio/ sd/download/sd formatter.html

推奨環境のすべてのパソコンについて 動作を保証するものではありません。

使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量 (8MB~2GBまで) のSDメモリーカードが使 用できます。

8MB、16MB、32MB、64MB

128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

- http://panasonic.jp/support/p3/index.html
- ◆SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると、 SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があ ります。パソコン (のエクスプローラ) ではフォーマットしないでください。
- ●本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSD メモリーカードに対応しています。

安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。 ⚠注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的傷害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)


このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

小警告

■分解や改造をしない

販売店へご依頼ください。



ことがあります。 ●内部の点検や修理などは、

■幼児・子供の手の届く 範囲に放置しない



幼児・子供の近くで 使用する際は、ケガ 事故・誤飲の可能性が ありますので、細心の 注意を払ってください

取

■異常が発生したときは使用を中止する

煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが 内部に入ったときや、落下、破損したとき




そのまま使用すると、 火災の原因になります。

●使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

本製品へのメディアの取り付け・取り外し

メディアの取り付けかた

っすぐにクリック音が するまで、しっかり押 し込んでください。



(ご注意)

●miniSD™カードは、そのままダイレクトに挿入部に挿入できます。 miniSD™カードは、所定の挿入部へまっすぐに挿入してください。 斜めや無理にこじ入れるとスロットやメディアの破損や、取り出せなく なることがあります。

- なることがあります。
 ●miniSD™カードを装着していないminiSD™アダプターを挿入しないでください。使用機器の誤動作やデータが失われることがあります。
 ●メディアを挿入するときには、メディアの向きに注意してください。無理に逆向きや斜めに挿入すると、スロットやメディアの破損や、取り出せなくなることがあります。
 ●挿入部にはSDメモリカード、miniSD™カード、マルチメディアカード、SDIOカード(SII)製SDカード型AirH「AH-S101S」)を挿入できます。一度に挿入できるのは1種類のみです。同時に2種類以上のメディアを挿入しないでください。無理に挿入すると、スロットやメディアの破損や、取り出せなくなることがあります。

メディアの取り外しかた

挿入部に挿しているメディアを更に奥まで押し込むと、クリック音ととも に、メディアが手前に押し戻されますので、そのままメディアを抜き取って ください。


(ご注意)

- ●上記以外の方法でメディアを取り外すと、データが破損されたり 誤動作の原因となります。
- ●メディアの取り外しでは、メディアが押し戻されるまで、指を添えて
- 一夕が失われることがあります。
- ◆SDIOカード(SII製SDカード型AirH「AH-S101S」)は、上記の方法で 取り外してください。無理に引き抜かないでください。使用機器の誤動作 やデータが失われることがあります。

■メディアの挿入部に 異物などを入れない



使用機器の 損傷の原因になります。



アダプターを抜かない データが破壊されたり、 消失する原因に なります。

■アクセス中にPCカード

■PCカードスロット以外には 装着しない

と、損傷の原因になります。



使用機器の損傷の 原因になります。

●必ず本製品を装着する前に、使用機器 のカードスロットがPCカードTYPE II もしくはTYPE II であることを確認 してください。データが破壊されたり、 消失する原因になります。

■miniSD™カード 取出し時に指で はじかない

メディアか 押し戻される時 に指ではじくと メディアが飛出 し、破損やケガの可能性が

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のお願い

本製品には精密な電子部品が実装されています。 以下の点に注意して、正しくお使いください。

- ■高温、直射日光はさける
- ■曲げたり、強いショックを与えない
- ■水にぬらさない
- 万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
 万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。 -切り取り線

Panasonic

持込修理

PCカードアダプター 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	品	番		BN	-SDM	1AAP	3	
保証		E期間	お買い上げ日から 本体1年間					
	* お買い	上げ日			年	月	B	
	* お	ご住	所					
	客	お名	前				様	
	様	電	話()	_		
	*	住所	·氏名	1				
	販							
	売							
	店							
			話 ()			
		ᆕᆂ						

松下電器産業株式会社 松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

〒570-8511大阪府守口市松下町1番1号 TEL(06)6991-1141

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。 BEH6CAB99CYA

で使用方法について

■一般のファイルの読書きで使用する場合

SDメモリーカード·miniSD™カード·マルチメディアカード (以下メモリーカードと呼ぶ)を一般のファイルの読書きで使用する 場合は、下記手順に従ってOS標準のドライバーソフトをご利用ください。 添付の専用ドライバーをインストールする必要はありません。

●Windows 95 & 98 & Me

①PCカードアダプターにメモリーカードを取り付けます。 ②PCカードアダプターをPCカードスロットに挿入します。 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら 「次へ>」ボタンをクリックします。

③画面に従って、「次へ>」ボタンをクリックし、次の画面へと 進んでいきます。最後の画面で、「完了」ボタンをクリックします。

④セットアップが完了しました。マイコンピュータ上に新しい ドライブのアイコンが表示されていることを確認ください。 以降のご使用の際は、自動的に認識されます。

●Windowsのバージョンによって、表示画面が多少異なる場合が あります。

「新しいハードウェア」画面にドライバーの選択を要求された場合は、 「Windows標準のドライバ」を選択し「OK」ボタンをクリック します。

●Windows 2000 & XP & Mac OS & Mac OS X ①PCカードアダプターにメモリーカードを取り付けます。 ②PCカードアダプターをPCカードスロットに挿入すると、 ドライバーがインストールされ、自動的に認識されます。

■著作権保護対応のアプリケーションソフト(SD-iukeboxなど)と 組み合わせて使用する場合

専用ドライバーのインストールが必要です。下記の手順に従って、 添付のCD-ROMよりドライバのインストールを行ってください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
- サポートセンターにご連絡ください。 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または サポートセンターにご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、サポートセンサーへご連絡ください。
- 4.保険期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 指傷
 - (へ)本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の 送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにお問い
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This Warrantr is valid only Japan.

- ●Windows 988 Meでのドライバーのインストール ①PCカードアダプターは、パソコンに接続しないで作業を行ってくだい。 ②Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してくだ

- ②CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、マイコンピュータ上のCD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
 ④CD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
 ④CD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
 ④CD-ROMドライブ内にあるフォルダ「SECURITY」を左ダブルクリックしてください。
 ⑤SETUPEXEファイルを左ダブルクリックしてください。
 ⑥インストール途中に、ソフトウェアの使用許諾画面になりますので、内容をご確認の上「同意する」をクリックしてください。
 ⑦インストール完了画面が表示されたら「完了」をクリックしてください。パソコンが再起動されます。
 ⑧用起動後、SDメモリーカードもしくはminiSD™カードをPCカードアダブターに取り付け、PCカードアダブターをPCカードスロットに装着してください。PCカードアダブターが自動的に認識されます。 以上でインストール作業は終了です。

以上でインストール作業は終了です。

●Windows2000&XPでのドライバーのインストール
(①Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
②PCカードアダプターにSDメモリーカードもしくは miniSDIMカードを装着し、パソコンのPCカードスロットに 挿入してください。自動的にOS標準のドライバーで認識されます。
③CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、マイコンピュータ上の CD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
④CD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
④CD-ROMドライブ内にあるフォルダ「SDMAA」を 左ダブルクリックしてください。
⑤SETUP(EXEファイルを左ダブルクリックしてください。 内容をご確認の上「同意する」をクリックしてください。
「Windows 2000で、途中、デジタル署名が見つかりませんでした の画面が表示されますが、「はい)をクリックしてください。 Windows XPで、途中、バードウェアのインストールの画面が表示されますが、「はい)をクリックしてください。 インストール・アフェー ください。 パソコンが再起動されます。 以上でインストール作業は終了です。

以上でインストール作業は終了です。

■Macintoshで使用するとき

DOSフォーマットのメモリーカードを使用するためには、 「PC Exchange」や「File Exchange」などの拡張機能が必要です。 詳しくはMacintosh本機の取扱説明書でご確認ください。

故障かな!?

■アダプターが認識されない

- ●PCカードアダプターにメディアが挿入されているか、確認して
- プコンのIRQの空きを確認してください。「コントロールパネル」 から「システム」を開き、「デバイスマネージャ」の「コンピュータ」の「プロパティ」をクリックしてください。 番号が00~15まで埋まっている場合は、パソコンの取扱説明書を

参照し、使用していない機能を停止して、IRQの空きを作成して ください。

■書き込みができない

●PCカードアダプターにメディアが挿入されているか、確認してください。●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK状態になって いないか、確認してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■保証書

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

- 本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきます ので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。

主な仕様

	- 1-1	3		
品			番	BN-SDMAAP3
イン	ノター	・フェ・	ース	PC Card ATA
電	源	電	圧	DC 5.0V
使	用	条	件	温度 0~60℃ (結露しないこと)
外	形	寸	法	約 85.6×54×5 mm
本	体	質	量	約 30 g

- ●SDメモリーカード側面の書込み禁止スイッチを、LOCK状態にして 使用するとフリーズしますので、解除してご使用ください。
- ■SII製SDカード型AirH"「AH-S101S」を使用する場合 専用のドライバーのインストールが必要です。下記の手順に従って、 添付のCD-ROMより、ドライバーのインストールを行ってください。
- ●Windows 98&Meでのドライバーのインストール ①PCカードアダプターは、パソコンに接続しないで作業を行って
- ②Windows トで起動しているアプリケーションは、 すべて終了してください。
- ③CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、マイコンピュータ上の CD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
- ④CD-ROMドライブ内にあるフォルダ「SDMAA |を 左ダブルクリックし、その中にあるフォルダ「PHS」を 左ダブルクリックしてください。
- ⑤SETUP.EXEファイルを左ダブルクリックしてください。 ⑥インストール途中に、ソフトウェアの使用許諾画面になりますので、 内容をご確認の上「同意する」をクリックしてください。
- ⑦インストール完了画面が表示されたら、「完了」をクリックして ください。パソコンが再起動されます。
- 「んこい。」 「おき動後、SDカード型Airli*をPCカードアダプターに取り付け、 PCカードアダプターをPCカードスロットに装着してください。 PCカードアダプターが自動的に認識されます。
- 以上でインストール作業は終了です。
- ※SDカード型AirH"を用いてインターネットに接続する際は ■ダイアルアップ接続する場合」をご参照ください。
- ●Windows2000&XPでのドライパーのインストール
 ①Windows上で起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。
 ②PCカードアダプターにSDカード型AirH"を挿入した後、PCカードアダプターにSDカード型AirH"を挿入した後、PCカードアダプターをパソコンに接続してください。自動的にOS標準のドライバーで認識されます。
 ③CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、マイコンピュータ上のCD-ROMドライブアイコンを左ダブルクリックしてください。
 ④CD-ROMドライブ内にあるフォルダ「SDMAA」を左ダブルクリックしてください。
 左ダブルクリックしてください。

ユーザー登録について

ユーザー登録は、下記ホームページにアクセスして、登録ページに 必要事項を記入の上、ユーザー登録を完了してください。 その際に製品裏面についているシリアル番号を使用しますのでご確認 ください。登録がない場合は、無登録となり、サポート/バージョンアップ などのサービスが受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた 皆様からのお問い合わせやご相談にお応えするため、 下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。

P3カスタマーサポートセンター

TEL(03)3436-1888/FAX(03)3436-1889

受付時間 10:00~12:00、12:45~17:00 (土・日・祝日は除く) ユーザー登録およびサポートホームページアドレス

http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdmaap3.html

皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えするため、 ご面倒でも右の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。 所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAXまたは郵送でお送り ください。なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただくと、 繰り返しお使いいただくことができ便利です。

サポートセンターにおけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

- の取り扱いに、ソット 松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下[当社])は、お客様よりお知ら せいただいたお客様の氏名・住所など個人情報(以下[個人情報])を、下記のとおり、お
- 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に依託す る場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合 当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしませ
- 2.3 公式は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたサポートセンタ 一にご連絡ください。

⑤SETUP.EXEファイルを左ダブルクリックしてください。 ⑥インストール途中に、ソフトウェアの使用許諾画面になりますので、 内容をご確認の上「同意する」をクリックしてください。 ⑦Windows 2000で、途中、デジタル署名が見つかりませんでした の画面が表示されますが、「はい」をクリックしてください。 Windows XPで、途中、ハードウェアのインストールの画面が表示されますが、「続行」をクリックしてください。 インストール完了画面が表示されたら、「完了」をクリックして ください。パソコンが再起動されます。

以上でインストール作業は終了です。

■ダイアルアップ接続する場合

インターネットへの接続などの詳しい説明は、SII製SDカード型AirH「AH-S101S」のセットアップCD-ROM内のWindows設定マニュアルを参照して、ダイヤルアップ接続設定を行ってください。 この時「モデムの選択」では「PC Card Adapter for SDPHS」を 選択してください

■PCカードアダプターの取り出しかた

- ●Windowsの場合 (画面はWindows 98です)
- ①メディアを使用しているアプリケーションソフトをすべて
- ②画面右下のタスクバーに表示されている、「PCカード」のアイコン
- を左クリックします。
 ③メモリーカードの場合は「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」、「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ」または、
 「PC Card Adapter for SDJを、SIJ製SDカード型AirH"の場合は
- 「PC Card Adapter for SDPHSの中止」を選択します。 ④「このデバイスは安全に取り外せます。」というダイアログボックス 表示が出たら「OK」をクリックしてPCカードアダプターを 取り出します。(Windows XPでは「ハードウェアの取り外し」の 確認画面となります)

●Macintoshの場合

①デスクトップ上のドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。 ②取り出しボタンを押してPCカードアダプターを取り出します。

●上記手順を行わずにPCカードアダプターを抜かれますと、 パソコンが正常に動作しなくなる場合がありますので ご注意ください。

には、国面上ではアクセスが 特に、Vindows2000でで使用の際には、国面上ではアクセスが 完了しているように見えても、書き込みを行っている場合が ありますので、必ず上記の手順で取り外してください。

サポート用紙

P³カスタマーサポートセンター 行 FAX(03)3436-1889

/\\\\		
年	年 月	E
	natu waterway, water.	
EL() –	
AX() –	
EL() –	***************************************
AX() –	

症状(お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。)

※本用紙は拡大コピーしてお使いください。